

# 模拟电子技术基础

第5章 放大电路中的反馈



# 第5章 放大电路中的反馈

- 5.1 反馈的基本概念及判断方法
- 5.2 负反馈放大电路的四种基本组态
- 5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的

分析

5.5 负反馈对放大电路性能的影响



 $x_i$  — 输入信号

 $x_0$ —输出信号

 $x_{\rm f}$  — 反馈信号

 $x_d$  — 净输入信号


正反馈  $x_d = x_i + x_f$ 

负反馈  $x_d = x_i - x_f$ 

开环放大倍数  $A = x_0 / x_d$ 

反馈系数  $F=x_f/x_o$ 

闭环放大倍数  $A_{\rm f} = \frac{x_{\rm o}}{x_{\rm i}}$ 




反馈:将输出信号的一部分或全部经反馈网络作用到输入回路。



#### 直流反馈和交流反馈


直流负反馈主要用于稳定放大电路的静态工作点







#### 直流反馈和交流反馈的判断


电路中所有电容对交流信号均可视为短路








仅有交流反馈, 直流通路下C导 致断路




交流与直流反 馈共存





有直流反馈

无交流反馈



两级共射放大电路,在交流通路中, $C_3$ 导通使得 $R_2$ 、 $R_3$ 和 $R_5$ 组成的电路接地,无交流的反馈通路。



#### 负反馈


$$\boldsymbol{X}_{\mathbf{d}} = \boldsymbol{X}_{\mathbf{i}} - \boldsymbol{X}_{\mathbf{f}}$$

闭环放大倍数

$$A_{f} = \frac{x_{o}}{x_{i}} = \frac{A x_{d}}{x_{d} + x_{f}}$$

$$= \frac{A x_{d}}{x_{d} + AFx_{d}}$$

$$= \frac{A}{1 + AF}$$




AF:反馈深度


AF>>1 深度负反馈

$$A_{\mathbf{f}} \approx \frac{1}{F}$$





### 1、串联反馈与并联反馈













串联反馈:反馈量与输入量以电压方式叠加

并联反馈:反馈量与输入量以电流方式叠加




#### 串联反馈与并联反馈判定方法







反馈支路与输入端的连接情况











并联反馈  $i_d$ = $i_i$ - $i_f$ < $i_i$  负反馈



### 正反馈与负反馈的判定

$$X_d = X_i + X_f$$
 净输入量增加 正反馈

$$X_{\mathbf{d}} = X_{\mathbf{i}} - X_{\mathbf{f}}$$
 净输入量减小 负反馈


#### 判断方法: 瞬时极性法

给定  $x_i$  的瞬时极性,以此为依据分析电路中各电流、电位的极性从而得到  $x_o$  的极性,再根据  $x_o$  的极性确定  $x_f$  的极性,利用  $x_i$  和 $x_f$  的叠加关系,确定反馈的类型。

串联反馈:反馈量与输入量以电压方式叠加

并联反馈:反馈量与输入量以电流方式叠加








#### 改变输入电阻

串联负反馈增大输入电阻

$$R_{\rm i} = \frac{U_{\rm i}^{'}}{I_{\rm i}}$$

$$R_{\rm if} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm i}} = \frac{U_{\rm i}' + U_{\rm f}}{I_{\rm i}} = \frac{U_{\rm i}' + AFU_{\rm i}'}{I_{\rm i}} = \frac{U_{\rm i}' + AFU_{\rm i}'}{I_{\rm i}}$$



$$R_{\rm if} = (1 + AF)R_{\rm i}$$
  $(1 + AF) \rightarrow \infty, R_{\rm if} \rightarrow \infty$ 

引入串联负反馈,使引入反馈支路的等效电阻增大到原来电路的(1 + AF)倍。



#### 并联负反馈减小输入电阻

$$R_{if} = \frac{U_{i}}{I_{i}'}$$

$$R_{if} = \frac{U_{i}}{I_{i}} = \frac{U_{i}}{I_{i}' + I_{f}} = \frac{U_{i}}{I_{i}' + AFI_{i}'}$$


$$R_{if} = \frac{R_{i}}{1 + AF}$$

$$(1 + AF) \rightarrow \infty, R_{if} \rightarrow 0$$


引入并联负反馈,引入反馈支路的等效电阻变到原来电路的1/(1 + AF)。

结论:串联负反馈增大输入电阻 并联负反馈减小输入电阻















无反馈 
$$r_{\rm i} = R_{\rm B1} / / R_{\rm B2} / / r_{\rm be}$$

有反馈 
$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$




例: 判断电路图是否引入了反馈,是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈。



$$u_{\rm d}$$
= $u_{\rm i}$ + $u_{\rm f}$ > $u_{\rm i}$ 
正反馈





$$u_{\rm d}$$
= $u_{\rm i}$ - $u_{\rm f}$ < $u_{\rm i}$ 
负反馈